

Руководство по установке программы «Диагностика ЭМиТ»

Программа «Диагностика ЭМиТ» скачивается в виде архива. Первым делом необходимо распаковать все содержимое этого архива на ваш компьютер. Установочная программа запускается с помощью файла «setup.exe». В процессе установки оператор должен указать каталог для размещения программы. По умолчанию каталог для размещения программы: C:\Program Files\DiagnostikEM&T.

Программа установки переписывает поставочные файлы в указанные каталоги, создает необходимые разделы реестра и формирует иконки для запуска программы.

Руководство по установке драйвера USB адаптера

Программа «Диагностика ЭМиТ» использует в работе модуль АЦП USB-3000. Перед запуском программы необходимо установить драйвер для модуля USB-3000 для этого:

1. Подключите модуль USB-3000 к компьютеру. Операционная система автоматически найдет новое устройство plug-and-play и предложит установить драйвер для него с помощью мастера установки оборудования;
2. Установите драйвер модуля USB-3000, отвечая на вопросы мастера. При этом местоположение драйвера следует брать из папки DriversUSB-3000, расположенной в месте куда вы распаковали скачанный архив.

После успешной установки драйвера в Диспетчере устройств должно появиться устройство RT USB-3000 в группе «R-Technology Devices».